要求：
材质：70G双胶纸
印刷：单色印刷，其它颜色用灰色#eeeeee
规格：按文件尺寸

A4大小70克正反面印刷

正面

EST - Paigaldamisjuhendi ei tohi ära visata.
LVI - Tagādāti uzstādīšanas ieteikumi.
LTU - Montavimo instrukcijos neišmetamos.
SVK - Pokyny pre montáž nevyrieťte zahodiť.
HUN - A szerelési útmutató tilozz meg.
ROM - Instrucțiunile de montaj nu trebuie aruncate.
CZE - Ukažte montážní návod pečlivě.
SVN - Pokyny pre montáž nevrzite zaboditi.
GRC - Μην πετάξετε τις οδηγίες τοποθέτησης.
HRV - Upute za montažu ne bacajte.
BGR - Отчетливото за монтаж да се съхранява.
SRB - Не ваи се бацати uputstvo za montažu.
RUS - Обязательно сохраните инструкцию по монтажу.
مهم: يرجى الحفاظ على دليل التركيب

DNK - VIGTIGT! Slut altid for strømmen, før installationen påbegyndes. I nogle lande må elektriske installationer kun udføres af en uddannet elektriker. Få oplysninger hos de relevante myndigheder.
SWE - VIKTIGT! Koppla alltid från strömmen innan montaget påbörjas. I vissa länder får elektrisk installation endast utföras av auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för råd.
NOR - VIKTIG! Elektriske installasjoner skal utføres av elektriker. Sørg av strømtilførselen til strømkretsen med riktig sikring før installasjonsarbeidet påbegynnes.
ISL - MIKILVÆGT! Slátt rafmagnið úr áður en uppsetning hefst. Í sumum löndum má einungis löggiltur rafvirki setja upp rafmagnslögn. Leitið nánar hjá viðkomandi yfirvöldum.
NLD - BELANGRIJK! Schakel de stroom altijd uit voordat met de installatie wordt begonnen. In sommige landen mogen elektrische installaties alleen worden uitgevoerd door een bevoegd elektricien. Neem daarom contact op met de plaatselijke overheid voor advies.
FRA - ATTENTION ! Toujours couper l'alimentation au panneau électrique avant de commencer l'installation. Dans certains pays, doit être effectuée par un électricien qualifié. Pour en savoir plus, contacter les autorités locales compétentes en la matière.
DEU - WICHTIG! Vor der Installation den Strom abschalten. In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationen nur von autorisierten Elektrofachleuten durchgeführt werden. Im Zweifelfall die örtlichen Behörden konsultieren.
GBR - IMPORTANT! Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by a authorised electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.
ESP - IMPORTANTE! Desconecte siempre el interruptor general de la corriente antes de iniciar la instalación eléctrica. En algunos países, la instalación eléctrica sólo puede realizarla un electricista profesional. Ponte en contacto con las autoridades locales para saber cuál es tu caso.
PRT - IMPORTANTE! Desligue sempre a corrente eléctrica antes de começar um trabalho de instalação. Em alguns países os trabalhos de instalação eléctrica só podem ser realizados por um electricista autorizado. Consulte as autoridades locais de electricidade para aconselhamento.
ITA - IMPORTANTE! Togli sempre tensione al circuito prima di iniziare l'installazione. In alcuni paesi l'installazione elettrica può essere effettuata solo da un elettricista autorizzato. Per maggiori informazioni, contatta l'autorità locale per l'energia elettrica.
FIN - TÄRKEÄ! Katkaise aina virta pääkaikaisimesta ennen asennuksen aloittamista. Joissakin maissa asennuksen saa tehdä ainoastaan ammattilainen sähköasennaja. Ota selvää paikallisista määräyksistä.
POL - WAŻNE! Przed rozpoczęciem instalacji odłącz zasilanie. W niektórych państwach instalacje elektryczne mogą być wykonywane tylko przez uprawnionego elektryka. Skontaktuj się z odpowiednimi instytucjami, aby uzyskać poradę.
HRV - VAŽNO! Uvijek isključite napajanje prije početka instalacije. U nekim zemljama, elektrotehničke instalacije smije vršiti samo ovlašteni električar. Za savjet, kontaktirajte svoj lokalnog ovlaštenog električara.
EST - OLULINE! Lülitage voolurõngu toide alati enne paigaldamistöid. alustamist. Mõnedes riikidesitöö elektriseadmestiku paigaldamiset teostada ainult elektrilisele volitatud töötaja. Pöörduge nõu saamiseks kohaliku elektriameti poole.
LVI - SVARĪBU! Pirms pradēdami elektros instalācijas darbus, vienmēr izslēdziet elektros enerģiju. Kā turklāt katrā valstī elektros instalācijas darbus ļaut veikt tik sertificēta tam tiesīta elektriķa. Kreiķaties ja šaubāties par jautājumiem vietējās elektrosagādes iestādē.
LTU - SVARBU! Prieš pradedami elektros instaliacijos darbus visada išjunkite elektros energiją. Kai kuriose šalyse elektros instaliacijos darbus gali atlikti tik sertifmą tam turintis elektrikas. Kreipkites į atitinkamas valstybines institucijas.
SVK - Dôležité! Pred inštaláciou vždy odpojte zo siete. Zatiaľ čo iné nepatrite medzi tie krajiny, kde inštaláciu môže uskutočniť výlučne elektrikár. O radu poškadzte vašu lokálnu autority.
HUN - FONTOS! Minden esetben kapcsold le az áramot mielőtt elkezded a munkát. Néhány országban elektromos installáció kizárólag szakember végezhet. Ezzel kapcsolatban érdeklődj elektromos szolgáltatónál.
ROM - ATENȚIE! Opriți întotdeauna alimentarea cu curent electric înainte de a începe lucrările de instalare. În unele țări, operațiunile de instalare electrică pot fi efectuate numai de un electrician autorizat. Pentru mai multe informații, contactați autoritatea locală care gestionează energia electrică.
CZE - DŮLEŽITÉ! Před instalací vždy odpojte ze sítě. V některých zemích může instalaci provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Kontakujte svou místní elektrickou.
SVN - POMEMBNO! Pred začetkom dela vedno izklopite električno napajanje. V nekaterih državah lahko električno napeljavo izvaja le pooblaščen elektrikar. Za nasvet se obrnite na najbližjo pooblaščeni servis.
GRC - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πριν από την έναρξη της εγκατάστας καταργήστε τα! Σκεφτείτε πάντα πριν παρμετ ρυομενης από τον χειρισμό βεωστής. Σε μερικές χώρες, οι ηλεκτρολογικές εργασίες θε πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό ηλεκτρισμού της περιοχής.
TUR - ÖNEMLİ! Kuruluma başlamadan önce her zaman elektrik devresini kapatın!. Bazı ülkelerde elektrik kurulum işlemi sadece yetkili elektrik tesisçileri tarafından yapılmalıdır. Size en yakın yerel elektrik idaresi ile temas kurarak bu konuda bilgi alabilirsiniz.
BGR - ВАЖНО! Винаги изключвайте електрозахранването вна веригата, преди да започнете работата по инсталацията. В някои страни електрическите инсталации трябва да бъдат извършени от оторизиран електротехник. За преимущества се обадете ете местната електрическа компания.
SRB - ВИТАО! Увек искључите струју pre nego bio početak s instalacijom. U pojedinim državama elektro-instalacije mogu da postave samo osobe s ovlašćenjem. Obratite se lokalnoj elektro-distribuciji za savet.
RUS - ВНИМАНИЕ! Перед установкой всегда отключайте электричество! В некоторых странах электрические работы должны производиться только квалифицированным электриком. Обратитесь в консультацию в соответствующие местные инстанции.
مهم: يجب دائما إيقاف التيار الكهربائي قبل البدء في التركيب. في بعض البلدان، يجب أن تكون أعمال التمديدات الكهربائية من قبل فني مؤهل. يرجى الاتصال بالجهات المحلية المختصة للحصول على المشورة.



反面



正面

DNK - Borttskaffelse af elektrisk og elektronisk affald for brugere i private husholdninger i EU. Elektriske og elektroniske udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med ovenstående overstregede affaldsbeholder symbol. Det betyder at og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles separat. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bortskaffes af kommunen ved hjemmehentning. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.
SWE - Hur användare i privathushåll inom EU kasserar utrustning på korrekt sätt: Denna symbol visar att den här produkten inte får kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller ämnen som kan skada människor och miljö om den inte återvinns på korrekt sätt. Du ansvarar för att överlämna kasserade elektriska och elektronisk produkter till en insamlingsplats för elektronisk avfall. Nät du kasserar produkten så att den kan återvinnas på rätt sätt hjälper du till att förhindra att den påverkar natur och miljö negativt och du bidrar till att skydda människors hälsa. Mer information om hur du kasserar produkten korrekt kan du få via kommunen, ditt renhållningsföretag eller din lokala myndighet för miljöfrågor.
NOR - Kassering av utstyr for private husholdninger i EU: Dette symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder stoffer som kan forårsake skade på mennesker hvis de på miljøet hvis utstyret ikke resirkuleres riktig. Det er ditt ansvar å levere utstyret til et innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Ved å levere utstyret til innsamling bidrar du til å redusere den negative miljøpåvirkningen og miljøet ureetig belastning, samt til å beskytte mennesker's helse. Kontakt lokale myndigheter, der lokale renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer informasjon om riktig kassering.
ISL - Fyrir notendur í einkaheimilum í Evrópusambandinu, þetta tákn gefur til kynna að ekki má fargja þessari vöru með öðru heimilisrusli. Raftæki og rafeindabúnaður inniheldur efni sem gæta valdið skaða á heilsu fólks og umhverfi ef þau eru ekki endurunnin á réttan hátt. Þið er á þína ábyrgð að afhenda á viðeigandi stað til endurvinnslu raftækjum og rafeindatæki. Þegar þú afhendir til réttrar endurvinnslu, hjálpar það að koma í veg fyrir að þessar vörur hafi neikvæð áhrif á umhverfi og heilsu fólks. Hafðu samband við sveitarfélagið þitt ef þú ert í vafa um hvernig á ræða fargaði þessari vöru.
NLD - Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparaten door particulieren binnen de EU: Dit symbool geeft aan dat u dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag afvoeren. Elektrische en elektronische apparaten bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu als ze niet correct worden gerecycled. Het is uw verantwoordelijheid om dit product af te geven bij een inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product af te geven voor recycling draagt u bij aan de vermindering van de impact de natuur en het milieu ernstig belasten en de menselijke gezondheid schaden. Neem voor meer informatie over een correcte afvoer contact op met uw gemeente, het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
FRA - Mise au rebut des équipements électriques et électroniques par les ménages dans l'Union européenne: Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers courants. Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nuisibles à la santé humaine et à l'environnement en cas de recyclage non conforme. Il est de votre responsabilité de déposer vos appareils dans les centres de collecte désignés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En confiant votre produit à un centre de recyclage approprié, vous participez à la préservation de la nature et de l'environnement ainsi qu'à la protection de la santé humaine. Pour obtenir plus d'informations sur l'élimination correcte de vos déchets, contactez les autorités locales, le service de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.
DEU - Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union: Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Elektro- und Elektronikgeräte enthalten Stoffe, die bei nicht ordnungsgemäßer Wiederverwertung Schäden an Mensch und Umwelt verursachen können. Es ist Ihre Pflicht, Altgeräte an einer Sammelstelle für Altgeräte zur einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abzugeben. Bei der Abgabe zum ordnungsgemäßen Recycling tragen Sie dazu bei, die unnötige Belastung von Natur und Umwelt durch diese Produkte zu vermeiden und die menschliche Gesundheit schützen. Für weitere Informationen bezüglich der korrekten Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Bürgerbüro, Ihren Hausmüll-Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.
GBR - Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union. This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Electrical and electronic equipment contain substances which may cause damage to human health and environment if improperly recycled. It is your responsibility to hand over to a designated collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment. When handing over for correct recycling helps to help to prevent these products straining nature and environment unnecessarily and to protect human health. For more information regarding correct disposal, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store where you purchased this product.
ESP - Eliminación de equipos usados por usuarios en viviendas particulares en la Unión Europea. Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Los equipos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden dañar la salud humana y el medio ambiente si no se reciclan correctamente. Es su responsabilidad entregarlo en un punto de recogida indicado para el reciclaje de equipos usados eléctricos y electrónicos. Cuando entrega un producto para un reciclaje correcto, usted ayuda a prevenir que estos productos dañen la naturaleza y el medio ambiente innecesariamente y a proteger la salud humana. Para obtener más información sobre la eliminación correcta, póngase en contacto con la oficina local de su ciudad, su servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde compró este producto.
PRT - Eliminação de equipamentos usados por parte de utilizadores em residências privadas na União Europeia. Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Os equipamentos eléctricos e electrónicos contêm substâncias que podem causar danos à saúde humana e ao meio ambiente se não forem recicladas corretamente. É da sua responsabilidade entregar o um ponto de recolha designado para reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos usados. Quando efetuar a entrega para a reciclagem correta, ajuda a evitar que esses produtos sobrecarreguem a natureza e o meio ambiente desnecessariamente e ajuda a proteger a saúde humana. Para mais informações sobre a eliminação correta, entre em contato com a Câmara Municipal local, o serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu este produto.
ITA - Smaltimento di rifiuti di apparecchiature da parte di utenti privati nell'Unione europea: Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze che possono causare danni alla salute umana e all'ambiente se non riciclate correttamente. È responsabilità dell'utente consegnare a un punto di raccolta per il riciclaggio le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consegnando questi prodotti per un corretto riciclaggio, si aiuta a prevenire che questi danneggino la natura e l'ambiente, e a proteggere la salute umana. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento corretto, contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.
FIN - Kotitalouksien taloumun hävittäminen EU-alueella. Symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät aineita, jotka voivat olla haitallisia terveydelle ja ympäristölle, jos niitä ei hävitetä asianmukaisesti. Sinun vastuulasi on luovuttaa sähkö- ja elektroniikkalaitteesi asianmukaisesti kierrätystarkoitus. Kun toimitat romun asianmukaiseen kierrätyspisteeseen, estät taitteita aiheuttamasta ympäristöä kuormittaa turhaan ja ympäristöä ja suojelet ihmisen terveyttä. Lisätietoja laitteiden asianmukaisesta hävittämisestä saat kunnan teknisen hallinnon, kotitalousjätehuoltopalvelun tai myymälän, jossa olet ostanut tuotteen.
POL - Pozbywanie się zużytego sprzętu w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej: Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla kondycji zdrowia i środowiska. Obowiązkiem użytkownika jest dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do właściwego punktu zbiórki celem przetworzenia do recyklingu. Postępując w ten sposób, pomagą się zapobiegać szkodom, jakie produkty te mogłyby wyrządzić przyrodzie i środowisku naturalnemu oraz zdrowiu ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwego sposobu przetworzenia do utylizacji można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, firmie zajmującej się odbiorem odpadów lub sklepie, który sprzedał produkt.
HRV - Odbacanje otpadne opreme kojo provode korisnici u privatnim kućanstvima u Europskoj Uniji. Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odbaciti skupa s drugim otpadom kućanstva. Električna i elektronička oprema sadrži tvari koje mogu prouzročiti štetne posljedice zdravlju i životnom okolišu ako je ne recikliraju pravilno. Vaša je odgovornost predati otpadnu električnu i elektronsku opremu na predviđenom mjestu za prikupljanje radi recikliranja. Predajom ove opreme radi pravilnog recikliranja pomažete da se spriječi nepotrebno opterećivanje prirode i okoliša ovim proizvodima te štitite ljudsko zdravlje. Za informacije o pravilnom odlaganju potražite u lokalnoj gradskoj službi, vašoj komunalnoj službi za otpad ili u dućanu u kojem ste kupili ovaj proizvod.
EST - Seadmete jäätmete kõitmine kasutajate poolt Euroopa Liidu eramajapidamistes. See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi käidelda koos teie muude olmejäätmetega. Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad aineid, mis võivad olla kahjulikud inimese tervisele ja keskkonna. Teie vastutate selle üle andmise eest elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötluse kogumispunkt. Ühele ümbertöötlusele üle andmisega aitate vähida ebasoodsaid mõjusid ja kaitsioma kiormamist nende toodetega ning kaitsta inimese tervist. Lisateabe õigete kõitmise kohta saamiseks võtke ühendust kohaliku linnakantseleis, olmejäätmete kõrvaldamise teenistuse või poega, kust te selle toote ostsite.
LVA - Lietīto aparātuma izmešana privātajās mājsaimniecībās Eiropas Savienībā. Šis simbols norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Elektriskas un elektroniskas ierīces satur vielas, kas var radīt kaitējumu cilvēka veselībai un apkārtnējai videi, ja tās netiek pareizi pārstrādātas. Jūsu pienākums ir nodot lietotu elektrisko, ierīču nodošanu tam noīkkam paredzētā savākšanas punktā. Nododot šīs ierīces pārstrādei, jūs palīdzat novērst šo produktu nopūšē dabā un apkārtnēj vidē, labāk aizsargājot cilvēku veselību. Papildu informāciju par pareizu nodošanu atkritumus jautājiet savā pašvaldībā, mājsaimniecības atkritumu savākšanas uzņēmumā vai veikalā, kurā iegādājāties šo preci.
LTU - siaga ašei šiltinsa prie i naudotą nam kuose Europos Sąjungoje. Šis simbolis rodoja, kad gamino negalima išmesti kartu su kitomis buitio mis atliekomis. Elektro ja ir elektrinės je naogje yra medžiag , galin i pakenkti žmogaus sveikatai ir aplinkai, jei nieja netinkamai perdirbtos. Priešto pristatyti elektrę ir elektronin nag special atlak surinkimo ir perdirbimo taškas yra jūsų pareiga. Pristatydami šią prietaisą tinkamai perdirbti, jūs padedate apsaugoti žmogaus sveikat. Daugiau informacijos apie teisen perdirbim tinkamą k vietin ja miesto administracija, nam ko atlak barkymo tarnaiga arba tos gamos parduotuv ietoje.
SVK - Likvidácia odpadu používateľmi v súkromných domácnostiach v Európskej únii. Tento symbol uvádza, že tento výrobok nesmie byť vyhodený s iným domácim odpadom. Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú látky, ktoré môžu pri nesprávnej recyklácii poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie. Ste zodpovední za odovzdanie na určenom mieste zberu na recykláciu elektrického a elektronického odpadu. Odovzdaním na spätnú recykláciu pomáhate pri zabránovaní zbytočnému zaťaženiu prírody a životného prostredia týmto výrobkom a ochraňujete ľudské zdravie. Ak chcete získať viac informácií o správnej ako zneškytne likvidácii vám poskytne lokálny mestský úrad, servis na likvidáciu domáceho odpadu alebo personál predajne, kde ste produkt zakúpili.
HUN - Magánszemélyek használt berendezéseik hulladékának kezelése az Európai Unióban: Az ábra azt jelenti, hogy a termék nem dobható el háztartási hulladékként. Az elektromos és elektronikus berendezések olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek helyes újrahasznosítás esetén az emberi egészségre és a környezetre ártalmasak lehetnek. Az Ön felelősége, hogy leadja ilyet az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására kiesett gyűjtőhelyen. Ily megelőzi, hogy azok a termékek elkerülhető kárt tegyenek a természetben, a környezetben, és védi az emberi egészséget. A megfelelő ártalmatlanítás szabályai iránt érdeklődjön a helyi hatóságtól, hulladék elszállítást végző szolgáltatótól vagy a termék vásárlása szerint üzletnél érdeklődjön.
ROM - Eliminarea deșeurilor de echipamente de către utilizatori din gospodăriile particulare din Uniunea Europeană. Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere ale gospodăriei dvs. Echipamentele electrice și electronice conțin substanțe care pot dăuna sănătății umane și mediului dacă nu sunt reciclate corect. Este responsabilitatea dvs. să le predați la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate. Predându-le pentru o reciclare corectă, ajutați la prevenirea faptului ca produsele respective să afecteze natura și mediul și la protejarea sănătății umane. Pentru mai multe informații referitoare la eliminarea corectă, contactați biroul local din orașul dvs., serviciul de salubritate aferent gospodăriei dvs. sau magazinul de la care ați achiziționat acest produs.
CZE - Likvidace zařízení po ukončení jejich používání uživateli v soukromých domácnostech v zemích Evropské Unie. Tento symbol uvádí, že výrobek nesmí být vyhozen s ostatním domácím odpadem. Elektrická a elektronická zařízení obsahují látky, které mohou být škodlivé lidskému zdraví a životnímu prostředí, pokud by nebyly odpovídajícím způsobem recyklovány. Je vaší odpovědností, abyste zařízení odevzdali v místě určeném pro sběr elektrických a elektronických zařízení ke recyklaci. Tím, že budete jednat v souladu s odpovídající recyklací, pomáháte předejít, aby chybějící zařízení nepřinutí a životní prostředí, a chráníte lidské zdraví. Další informace týkající se správné likvidace získáte na místním úřadě, u vaší služby zajišťující likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste produkt zakoupili.
SVN - Odstranjevanje odpadne opreme s strani uporabnikov v zasebnih gospodinjstvih v Evropski uniji: Ta simbol kaže, da izdelka ne je izdelek ne sme odlagati skupaj z vašimi ostalimi gospodinjskimi odpadki. Električna in elektronska oprema vsebuje snovi, ki lahko škodujejo zdravju ljudi in okolju, če niso pravilno reciklirane. Vaša odgovornost je, da ta odpad prenesete na določeno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Z oddajanjem v pravilno recikliranje pomagate preprečiti, da bi ti izdelki po nepotrebnem ovrednotili naravo in okolje ter škodile zdravju ljudi. Za več informacij o pravilnem odstranjevanju se obrnite na lokalno mestno oblast, službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili ta izdelek.
GRC - Απόρριψη απομάζευμα εξοπλισμού από χρήστες σε οικιακά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα άλλα οικιακά απορίμματα. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός περιέχουν ουσίες που μπορούν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον αν δεν ανακυκλωθούν σωστά. Η παράδοση σε κατάλληλο σημείο συλλογής ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι δική σας ευθύνη. Με την παραδόση στις συιστ ανακυκλωσης συμβάλλετε στην αποφυγή της περιττής επιβάρυνσης της φύσης και του περιβάλλοντος από αυτά τα προϊόντα και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απανακυλίξη, επικοινωνήστε με το τοπικό δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία απανακυλίξης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα στου αγοράσατε αυτό το προϊόν.
TUR - Ampul Birliği'nde yaşayan ev kullanıcılarının kullandığı atık ekipmanların atılması: Bu sembol, ürünün diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, doğru şekilde geri dönüşümü sağlanmazsa insan sağlığı ve çevreye zarar verebilecek maddeler içerir. Atık elektrik ve elektronik ürünlerin toplanacağı bir geri dönüşüm noktasına bırakmak sizin sorumluluğunuzdadır. Doğru geri dönüşüm noktasına bırakarak bu ürünlerin doğaya ve çevreye zarar vermesini engeller ve insan sağlığını korumuş olursunuz. Doğru atık imhası yolu hakkında daha fazla bilgi için, lütfen şehirdeki yerel idare, evsel atık imha servisi ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçin.
BGR - Изхвърляне на отпадъчно оборудване от потребители в частни домакинства в Европейския съюз. Този символ показва, че този продукт не бива да бъде изхвърлян заедно с останалите ви битови отпадъци. Електрическото и електронно оборудване съдържа вещества, които могат да навредят на здравето на хората и на околната среда, ако не се рециклират правилно. Вие носите отговорност да предадете отпадъчното електрическо и електронно оборудване на определено място за рециклиране. Чрез предаването продукти за правилно рециклиране, вие спомагате за предотвратяването на излишно замърсяване на природата и околната среда и за предпазването на човешкото здраве. За повече информация относно правилното изхвърляне, моля, свържете се с местната общинска администрация, служба по събиране на битовите отпадъци или магазина, откъдето сте закупили този продукт.
SRB - Odbacanje otpadne opreme korisnika u privatnim domaćinstvima u Evropskoj uniji. Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smje odbaciti sa ostalim kućnim otpadom. Električna i elektronska oprema sadrže supstance koje mogu biti štetne po zdravlje ljudi i životnu sredinu ukoliko se ne recikliraju pravilno. Vaša je odgovornost da otpadnu električnu i elektronsku opremu predate na razvrstavanom mestu za prikupljanje i recikliranje otpada te vrste. Predavanjem ovih proizvoda na ispravnu reciklažu sprečavate nepotrebno zagađivanje prirode i životne sredine i štitite ljudsko zdravlje. Za dodatne informacije o odlaganju otpada te lokaciju kontakt(i), službi za uklanjanje kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
RUS - Утилизация отслужившего оборудования частными домашними хозяйствами в Европейском Союзе. Этот символ означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с другими хозяйственными отходами. Электрическое и электронное оборудование содержит вещества, которые могут нанести вред человеческому здоровью и окружающей среде, если с ними не обращаться должным образом. Вы должны передать отходы на специализированный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования. Передавая отходы для правильной переработки, вы помогаете предотвратить ненужное бремя, которое подвергает природу и окружающую среду. Более подробную информацию о правильной утилизации вы можете получить в городской администрации, службе по выносу и утилизации отходов или в магазине, где вы купили это изделие.
إن التخلص من المعدات المستعملة من قبل المستخدمين في المنازل الخاصة في ال